DT135 et DT138
Thermomètre de poche de haute precision pour chef

Nous vous remercions de vous être procuré le thermomètre de poche de haute precision pour chef. Ce thermomètre fournit des mesures rapides et précises en moins de 4 secondes. L'écran ACL numérique est grand et facile à lire; le rétroéclairage ambré offre une visibilité améliorée, quel que soit l'éclairage. Les fonctions de mémorisation des mesures minimales/maximales permettent de contrôler la température pendant le processus de cuisson. De fabrication robuste et durable, ce thermomètre est fait pour durer.

Spécifications :

Plage de température	-40 °C à +260 °C (-40 °F à +500 °F)
Spécifications	(2 % ±2 °C) pour -40 °C à 0 °C; (2 % ±4 °F) pour -40 °F à 32 °F; (1 % ±0,5 °C) pour 0 °C à 100 °C; (1 % ±1 °F) pour 32 °F à 212 °F; (2 % ±2 °C) pour 100 °C à 260 °C; (2 % ±4 °F) pour 212 °F à 500 °F
Résolution	0,1°C/0,1 °F
Temps de réponse	Moins de 4 secondes
Homologation d'étanchéité	IPX4
Dimensions du thermomètre	18 cm x 4 cm/7 po x 1,6 po
Taille de la sonde	Embout 3,0 x 135 mm
Alimentation	1 pile 3 V format bouton modèle CR2032 incluse

Caractérisques :

METTRE LE THERMOMÈTRE SOUS/HORS TENSION
- Pour mettre le thermomètre sous tension, appuyez sur le bouton **ON/OFF** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour mettre le thermomètre hors tension, appuyez sur le bouton **ON/OFF** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

REMARQUE : Le thermomètre se met hors tension après 5 minutes s'il n'est pas utilisé.

Mémorisation des mesures minimales et maximales
- Appuyez sur le bouton **MAX/MIN CURRENT** pour afficher la température maximale.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **MAX/MIN CURRENT** pour afficher la température minimale.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **MAX/MIN CURRENT** pour afficher la température ou attendez 10 secondes pour qu'elle s'affiche automatiquement.

Fonction de mise en suspens de la mesure
- Il suffit d'appuyer sur le bouton **HOLD** pour mettre en suspens la mesure et garder la dernière mesure de la température à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **HOLD** pour redémarrer la mesure; le thermomètre continuera à fluctuer.

Réglage de l'alarme de température
- Pour régler une alarme de température, appuyez sur la touche **SET** pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de réglage. **COMMENTAIRE** : les sous-titres commenceront à clignoter.
- La valeur initiale de la température est de 50 °C. Appuyez sur (+) pour ajouter, appuyez sur (-) pour soustraire.
- Réglez la température souhaitée et appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer. **COMMENTAIRE** : Si vous n'appuyez pas sur la touche **SET**, la température souhaitée sera automatiquement confirmée après 5 secondes.
- Lorsque la température mesurée atteint la température souhaitée, le voyant rouge s'allume.
- Lorsque la température descend en dessous de la température souhaitée, le voyant rouge s'éteint et un voyant jaune s'allume.

Commutation de l'unité de mesure °F/°C
- Pour commuter entre les degrés Fahrenheit et Celsius, appuyez sur le bouton °F/°C.

Fonction de rétroéclairage
- Pour activer le rétroéclairage, appuyez une fois sur le bouton **ON/OFF**.
- Pour désactiver le rétroéclairage, appuyez à nouveau sur le bouton **ON/OFF**.

COMMENTAIRE : Le rétroéclairage est interrompu automatiquement après 30 secondes.

Mise hors tension automatique
- Pour mettre la fonction d'arrêt automatique hors service ou la réactiver, appuyez sur la touche °F/°C et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Fonction d'étalonnage
- Créez une bouillie de glace en utilisant 60 % de glace concassée et 40 % d'eau.
- Insérez la sonde dans le liquide mélangé et agitez lentement la bouillie.
- Une fois la lecture de température stabilisée, appuyez simultanément sur les boutons + et – et maintenez-les enfoncés pour accéder au mode d'étalonnage à 0 °C. Le voyant rouge s'allumera.
  Appuyez brièvement sur le bouton °C/°F pour commencer l'étalonnage. Une fois l'étalonnage terminé, le voyant vert s'allumera et l'appareil reviendra automatiquement au mode de mesure normal. Le voyant jaune s'allumera ensuite.

Remarque : Pour rétablir la température d'étalonnage par défaut, retirez la pile pendant environ 1 minute, puis réinstallez-la.

Garantie :
Le thermomètre de poche de haute precision pour chef est garanti 1 an contre tout défaut de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales pour le premier propriétaire. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et doit être corrigé, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'unité en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Return Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosprofessional.com
Courriel : thermor@thermor-ins.com

Paper
Papier

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM