

BIOS living™


MACHINE À SONS POUR LE SOMMEIL portable



59077

FONCTIONS


D1
D2
D3
D4
15
30
45
K1
K2
K3
Réduire vol.
Marche
K6
K5
K4
Augmenter vol.
Minuterie
3 piles
AAA


USB 5 V CC
Prise casque

SONS :

K1 : bruit blanc
K2 : l'océan
K3 : orage
K4 : animaux de la forêt tropicale
K5 : pluie
K6 : berceuse

MINUTERIE :

Sélectionnez 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou une boucle infinie.
D1 : indique 15 minutes
D2 : indique 30 minutes
D3 : indique 45 minutes

VOLUME :

Appuyez sur le bouton « réduire vol. » pour réduire le volume, ou sur le bouton « augmenter vol. » pour l'augmenter.

ALIMENTATION :

Mise en/hors tension.
Port d'alimentation USB 5 V CC.

FONCTIONNEMENT

A) **Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé** pour allumer ou éteindre l'appareil.
B) Lorsque l'appareil est en marche, vous pouvez **sélectionner le son en appuyant sur les boutons** K1 à K6.
C) Lorsque le son est diffusé, vous pouvez **régler le volume** en sélectionnant le bouton « réduire vol. » pour réduire le volume ou le bouton « augmenter vol. » pour l'augmenter.
D) Appuyez sur le bouton de la **minuterie** pour régler la minuterie.
E) **Réglage de la minuterie :** Choisissez entre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes et une boucle infinie.
Sélectionner D1 indique une minuterie de 15 minutes, le voyant s'allume et s'éteint à la fin de la minuterie.
Sélectionner D2 indique une minuterie de 30 minutes, le voyant s'allume et s'éteint à la fin de la minuterie.
Sélectionnez D3 indique une minuterie de 45 minutes, le voyant s'allume et s'éteint à la fin de la minuterie.
Tous les voyants s'éteignent lorsque la boucle infinie est sélectionnée.
F) **Sons (boutons K1 à K6)** : appuyez sur l'un des boutons K1 à K6 pour sélectionner le son souhaité.

Avertissement
Ne démontez pas et ne réparez pas la machine à sons. Tenez-la à l'écart de l'eau, des températures élevées et des sources de feu. N'utilisez pas de détergent corrosif pour la nettoyer.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

1. Machine à sons pour le sommeil portable.
2. Mode d'emploi.

GARANTIE DE LA MACHINE À SONS POUR LE SOMMEIL PORTABLE


La machine à sons pour le sommeil portable de BIOS Living[MC] comprend une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation et d'usure normales pour le propriétaire d'origine.

Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, Ontario, L3Y 4A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com



BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %
V. A