BIOS Professional

DT137
THERMOMÈTRE DE LAVE-VAISSELLE COMMERCIAL

Surveillez avec précision la température de l'eau à l'intérieur de votre lave-vaisselle pour assurer l'assainissement approprié. Les surfaces de vaisselle doivent atteindre une température minimale de 160 °F (71 °C) pour assurer une désinfection adéquate.

CARACTÉRISTIQUES :

- Grand affichage numérique facile à lire
- Anneau caoutchouté pour prévenir les dommages à la vaisselle
- Résolution : 0,1 °C
- Affichage de la température maximale
- Sélection des unités de mesure : °C/°F
- Plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F)
- Précision : ±1 °C
- Homologation d'étanchéité : IP67
- Détection de pile faible
- 2 piles CR2032 incluses
- Homologation NSF

PLACEMENT ET UTILISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. **PLACER LE THERMOMÈTRE :** Le thermomètre doit être placé au centre du chargement, avec les autres articles de vaisselle, afin d'obtenir une lecture précise de la température de surface, puisqu'il reproduit la façon dont la chaleur affecte la vaisselle.
2. **LANCER LE CYCLE DU LAVE-VAISSELLE :** Faites fonctionner le lave-vaisselle sur un cycle complet normal.
3. **ATTENDRE ET OBSERVER :** Une fois le cycle terminé, ouvrez le lave-vaisselle et vérifiez la lecture du thermomètre. L'affichage indiquera la température actuelle ainsi que la température maximale atteinte.
   REMARQUE : Les voyants lumineux indiquent uniquement la température actuelle et NON la température maximale.
4. **CONSIGNER LES RÉSULTATS : Notez la température maximale indiquée par le thermomètre du lave-vaisselle afin de tenir un registre précis pour la conformité en matière de salubrité alimentaire.**

REMPLACEMENT DES PILES

1. Dévissez les 5 vis à l'arrière.
2. Remplacez-les par 2 nouvelles piles **CR2032** (insérez-les face vers le haut, avec le symbole + vers le haut).
3. Veuillez vous assurer que le joint d'étanchéité est installé dans la rainure prévue à cet effet; sinon, des fuites d'eau peuvent se produire.

INDICATEUR DEL DE TEMPÉRATURE ACTUELLE UNIQUEMENT

REMARQUE : La température maximale n'affecte pas les voyants lumineux.

Lumière VERTE	82 °C/180 °F
LUMIÈRE JAUNE	76,6 °C à 81,9 °C/170 °F à 180 °F
LUMIÈRE ROUGE	71 °C À 76,5 °C/160 °F À 170 °F

FONCTIONS DES BOUTONS

BOUTON MARCHE/ARRÊT
Appuyez et maintenez le bouton Q pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
REMARQUE : Le thermomètre s'éteindra automatiquement après 24 heures sans utilisation.

Appuyez sur le bouton Q pour basculer entre °C et °F.
REMARQUE : Le réglage par défaut de ce thermomètre est en °C.

La plage d'affichage LCD est de 32 °F à 212 °F (0 °C à 100 °C).
En dessous de 32 °F (0 °C), l'écran LCD affichera
Au-dessus de 212 °F (100 °C), l'écran LCD affichera
La température maximale est automatiquement réinitialisée lorsque l'appareil est éteint.

TEMPÉRATURE DE DÉSINFECTION
La surface de la vaisselle doit atteindre une température minimale de 160 °F (71 °C) afin d'assurer l'élimination de tous les agents pathogènes.

PERTE DE CHALEUR
La chaleur est perdue vers l'air, la machine et la vaisselle elle-même pendant les cycles de lavage et de rinçage.

TEMPÉRATURE DE LAVAGE
Pour compenser cette perte de chaleur, l'eau entrant dans la machine doit être plus chaude que la température finale de surface.

TEMPÉRATURE FINALE DE L'EAU
La température de l'eau doit être d'au moins 82 °C (180 °F), sans dépasser 90 °C (194 °F). Cela permet à la surface de la vaisselle d'atteindre les 71 °C (160 °F) requis sans que l'eau ne se transforme en vapeur, ce qui réduirait son efficacité de désinfection.

GARANTIE

Le thermomètre de lave-vaisselle commercial est garanti un an contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation par le premier propriétaire. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et doit être corrigé, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :
Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosprofessional.com
Courriel : thermor@thermor-ins.com

Paper
Papier

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %